

Our products are improved continuously. To take advantage of the latest functionality:

Please update the HiPath BizIP Software!

The latest software for BizIP AD 20 and BizIP 410 and the release note are available at the open FTP server

<ftp://bizip.siemens.com> in the directory HiPath_BizIP1.0

1. Update of BizIP AD 20 Access Device

- Download the AD20 software from the FTP server to your PC (file: upgrade.AD20-00...)
- Open the Web-based Management (WBM) by entering 192.168.1.1 in your Browser (default password is 123456)
- Go to “Connectivity Settings” “Maintenance” “ Upgrade Firmware” and follow instructions

2. Update of BizIP 410 a and e Phones

Precondition: HiPath BizIP has connection to the Internet *)

- Go via WBM to “System-wide Settings” “FTP Downloads - All Phones”
- Enter the following parameters, if necessary:

FTP Server Address:	bizip.siemens.com (or 194.138.17.200)
FTP account name:	
FTP user name:	anonymous
New FTP password:	
Confirm new FTP password:	
FTP path:	HiPath_BizIP1.0
Application download filename - Adv:	410a.app
Application download filename - Eco:	410e.app
Action on submit: (drop down box)	Download application
- Push “Submit”

All phones will be updated sequentially within few minutes. The result can be checked under “System-wide Settings” “Device Management”

Notes:

*) as an alternative to the direct update from Internet the update of BizIP 410 phones is possible via a local FTP server e.g. with freeware “3CServer” from a PC at the LAN.

Activation of SW-upgrade can also be done from remote via Internet. Precondition is, that remote administration has been enabled locally before using WBM menus “Connectivity Settings” “Maintenance” “Administration”.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Damit Sie davon profitieren:

Aktualisieren Sie bitte die HiPath BizIP Software!

Die aktuelle Software für BizIP AD 20 und BizIP 410 und die Freigabemitteilung befindet sich auf dem frei zugänglichen FTP-Server

<ftp://bizip.siemens.com> im Verzeichnis HiPath_BizIP1.0

1. Aktualisierung des BizIP AD 20 Access Device

- Laden Sie die AD20 Software vom FTP-Server auf einen PC am LAN (Datei: upgrade.AD20-00-...)
- Öffnen Sie die Web-basierte Administration im Browser (Eingabe von 192.168.1.1, Standard-Passwort 123456)
- Wählen Sie "Externe Verbindungen" „Wartung“ „Firmware aktualisieren“ und folgen Sie den Anweisungen

2. Aktualisierung der BizIP 410 a und e Telefone

Voraussetzung: HiPath BizIP hat Verbindung mit dem Internet. *)

- Gehen Sie über die Web-basierte Administration zu „Systemweite Einstellungen“ „FTP Downloads - alle Endgeräte“
- Geben Sie, wenn notwendig, folgende Parameter ein:

FTP-Serveradresse:	bizip.siemens.com (oder 194.138.17.200)
FTP-Account-Name:	
FTP-Benutzername:	anonymous
FTP-Passwort:	
FTP-Passwort bestätigen:	
FTP-Pfad:	HiPath_BizIP1.0
Download-Dateiname für Applikation - Adv:	410a.app
Download-Dateiname für Applikation - Eco:	410e.app
Aktion ausführen: (Auswahlbox)	Applikation herunterladen
- Wählen Sie „Übernehmen“

Alle Telefone werden nacheinander in wenigen Minuten auf den aktuellen Stand gebracht. Der SW-Stand kann unter „Systemweite Einstellungen“ „Geräteverwaltung“ überprüft werden.

Anmerkungen:

*) alternativ zu der direkten Aktualisierung über Internet ist auch eine Aktualisierung über einen lokalen FTP-Server z.B. die Freeware „3CServer“ auf einem lokalen PC am LAN möglich.

Die SW-Aktualisierung kann auch aus der Ferne über Internet angestoßen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Fernadministration vorher lokal unter „Externe Einstellungen“ „Wartung“ „Administration“ aktiviert wurde.